

## タブレット用プロンプターキット

# TP-300

TP-300-IPAD-WIRED TP-300-IPAD-WLESS TP-300-ANDROID



## 取扱説明書

株式会社 M&Inext

## 目次

<u>サポート窓口</u>	1
内容物	2
概要 / 特長	3
<u>完成例</u>	4
<u>租立方法</u>	
カメラレンズの前に据付時	5
カメラの露出	8
カメラレンズの下に据付時	9
App Store™からアプリケションソフトウェアをダウンロードする	11
<u>アプリケーションソフト dv Prompter の設定</u>	12
ディスプレイ設定(Display Settings)	12
プロンプター設定(Promptings Settings)	12
スクロール開始時間設定(Start Settings)	13
リモート設定(Remote Settings)	13
ビルドバージョン	13
<u>タブレットの設定</u>	13
原稿を入力する	13
<u>コード付リモコンを使用する</u>	14
IPAD 用ワイヤレスリモコンを使用する	15
アンドロイド用ワイヤレスリモコン(Bluetooth <sup>™</sup> )を使用する	16
<u>60/40 ガラスを清掃する</u>	17
仕様	18

サポート窓口

datavideo JAPAN

株式会社 M&Inext datavideo 事業部

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210

TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255

MAIL: service@datavideo.jp URL: http://www.datavideo.jp/

## 内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。



番号	説明	量
1	プロンプター取付金具(三脚用)	1
2	六角レンチ(3mm、2.5mm)	2
3	3/8 インチ→1/4 インチ変換アダプタねじ	1
4	タブレット取付金具用インチねじ(長)	
5	タブレット取付金具用インチねじ(短)	1
6	タブレット取付金具	1
$\overline{\mathcal{O}}$	ガラスフレーム	1
8	ガラスフレーム用ミリねじ	2
9	プロンプターフード(布製)	1
10	60/40 ガラス	1
1	ライザーブロック	2
12	六角穴付ボルト(長)	2
(13)	六角穴付ボルト(短)	2
14	カメラ取付用ねじ(長)	1
(15)	カメラ取付用ねじ(短)	1
16	ワッシャー	2
1	<u></u> ナット	1
18	マジックテープ	1
(19)	フードサポートワイヤ	1
	取扱説明書	1

TP-300 キットのタブレット用のリモコンは下記の物が同梱されています。

- TP-300-IPAD-WIRED 1個 コード付リモコン(3m)
- TP-300-IPAD-WLESS 1個 IPAD 用ワイヤレスリモコン
- TP-300-ANDROID 1個 ANDROID 用 Bluetooth ワイヤレスリモコン

#### 概要

TP-200 モバイルプロンプターキットは iPad®(別売)を安価で有効なプロンプターに変えることができます。

屋外、スタジオのどちらでも利用できます。準備しておいた原稿やキューシートをメールやテキストデータからアプ リケーションソフトウェア(dv prompter)に読込み、あらかじめ設定しておいた速度でスクロールさせることができま す。また、被写体が付属のリモコンで表示するタイミングを制御することにより、より自然に話すことができます。読 みやすいフォントや文字色、フォントサイズが数種類用意されているので、カメラから離れていても快適に読むこと ができます。

## 特長

- 簡素なソフトウェアとコード付リモコンにより、低予算でもプロの仕事を実現できます。
- 特殊な 60/40 ガラスを採用することにより、司会者はカメラを見ながら原稿を読むことができます。
- 強い剛性を持ったプロンプター取付金具は、一般的なビデオカメラや三脚の雲台であればどんなものに も、取付け可能です。
- カメラの前、または、レンズの下にタブレットは据付ることができ、原稿を表示させることができます。
- 多種多様なカメラのために適応するように、プロンプターフードの留めひもは調整可能です。
- 簡単に組立てることができます。特殊な道具は必要ありません。
- 調整可能なタブレット取付金具はタブレットコンピュータを簡単、かつ、しっかりと据付けることができます。
- 付属のリモコンにより一人で撮影するプロジェクトに最適です。

## 完成例

カメラレンズの前に据付時(6ページ参照)



カメラレンズの下に据付時(10ページ参照)





 プロンプター取付金具の底部にあるねじ穴に、お 手持ちの三脚アダプタを据付け、ねじを締めま す。三脚の雲台の上にプロンプター取付金具を 上にして、三脚アダプタを差込み固定します。 必要に応じて 3/8 インチ→1/4 インチ変換アダプ タねじをお使い下さい。



 2. 付属のマジックテープをあらかじめガラスフレーム エッジの左右と下側に貼り付けてください。貼り付 ける際はフレームに真っ直ぐ貼るように注意してく ださい。



 プロンプター取付金具にガラスフレームをスライド させ差し込み、2本のガラスフレーム用ミリねじで 固定します。



60/40 ガラスをガラスフレームの溝に沿って滑らせます。緑色のシールが向かって右上の角にくるように取付けます。赤いシールはカメラのレンズ側に向けます。



5. カメラレンズを覆うプロンプターフードをガラス フードに付け、マジックテープで固定します。



 カメラのレンズの位置を確認し、ライザーブロック が必要かを決めます。ライザーブロックを使用す る場合は、六角穴付ボルトをブロックにねじ込み ます。真ん中の穴は使用しないでください。ブロッ クを裏返すと、ねじは下側に突出します。プロン プター取付金具の上部の長い溝に入れます。





 カメラ取付用ねじをプロンプター取付金具の溝の 下からライザーブロックの真ん中の穴を通してカ メラの底部に合わせます。カメラをライザーブロッ クとプロンプター取付金具に固定します。



フードサポートワイヤをガラスフレームの穴に差し込みフードがレンズの視界を妨げないようにします。



 プロンプターフードの開閉用の紐を引っ張りカメ ラのレンズのまわりにプロンプターフードを固定 します。プロンプターフードでカメラ側からの光を 遮断します。



10. タブレット取付金具ねじ(短)でタブレット取付金具 をプロンプター取付金具に固定します。

- 11. 使用するタブレットで、DV プロンプタソフトウェア を実行してください。次に、使用するテキストを準 備してください。また、必要に応じてオプションの 設定してください。
- 12. 設定されたタブレットをタブレット取付金具に取付、ホルダーのサイズを調整し、タブレットをしっかり固定できる位置でロックしてください。ロックレバーはタブレット取付金具の裏面にございます。
- 13. タブレットにリモコンのケーブルまたはリモコン受 光部を差し込んでください。
- 14. リモートコントロールについて*リモコンを使用する* を事前にお読みください。15ページ
- 15. 必要に応じて、カメラの露出を調整します。次節 のカメラの露出と60/40 ガラスをご覧ください。
- 16. プロンプターを使用する準備ができました。

## カメラの露出と60/40 ガラス

カメラを組立てた後、レンズの前の 60/40 ガラスを付けたまま、カメラの設定やホワイト・バランスを調整します。な ぜなら、60/40 ガラスには、ND(減光)フィルターのようにカメラの露出を約 1 目盛り変えたような効果があるから です。カメラの露出やホワイト・バランスの設定については、カメラの取扱説明書をご覧ください。



- プロンプター取付金具の底部にあるねじ穴に、お 持ちの三脚アダプタを据付け、ねじを締めます。
   三脚の雲台の上にプロンプター取付金具を上に して、三脚アダプタを差込み固定します。
   プロンプター取付金具の垂直なプレートの面が 前方を向くように取り付けします。
   必要に応じて 3/8 インチ→1/4 インチ変換アダプ タねじをお使い下さい。
- 2. 垂直なプレートの正面にタブレット取付金具をタ ブレット取付金具用インチねじ(長)で固定しま す。





 プロンプター取付金具の上面にあるねじ穴より カメラ取付用ねじ(短)を使用して、カメラをフレ ームに固定してください。カメラレンズが良い位 置になるように、カメラのポジションを調整してく ださい。  使用するタブレットで DV プロンプターソフトウェ アを実行してください。次に、使用するテキスト を準備してください。また、使用に応じてソフトウ ェアのオプション設定をしてください。



- 設定されたタブレットをタブレット取付金具に取 付、ホルダーのサイズを調整し、タブレットがしっ かり固定できる位置でロックしてください。ロック レバーはタブレット取付金具の裏面にございま す。
- 6. タブレットにリモコンケーブルまたはリモコンの受 光部を差し込んでください。
- リモートコントロールについてはリモコンを使用す るを事前にお読みください。15ページ
- 8. プロンプターを使用する準備ができました。

## App Store™からアプリケーションソフトウェアをダウンロードする

dv Prompter を下記のどちらかの方法でダウンロードしてください。※無料でダウンロードできます。

- PC でダウンロードしたものを iPad®に同期する。
- iPad®に直接ダウンロードする。
  ※インターネット、または、ワイヤレス通信に接続していることを確認してください。

#### くiPad®に直接ダウンロードする場合>



ソフトウェアをダウンロードするときは、ホームスクリーンの App Store MPイコン をタップしてください。 iPad®用のソフトウェアをストアでブラウズするか、もしくは、スクリーン上部、または、下部の検索バ ーをタップし、Datavideo、または、dv Prompterと入力してください。検索アイコンを右にタップすると、 検索が実行されます。検索結果のリストにソフトウェアが表示されるので、フリー アイコンをタップし、 インストールします。



インストールされているソフトウェアのアップデートが有効になると App Store™アイコンの表示が変わります。タップするとソフトウェアのアップデートが実行され、*dv Prompter*のようなお気に入りの ソフトウェアは常に最新バージョンになります。

## アンドロイドマーケットアプリケーションソフトウェアをダウンロードする

dv Prompter を下記の方法でダウンロードしてください。※無料でダウンロードできます。

● タブレットに直接ダウンロードする。
 ※インターネット、または、ワイヤレス通信に接続していることを確認してください。



ソフトウェアをダウンロードするときは、ホームスクリーンの Android Market<sup>™</sup>アイコン をタップして ください。Android 用のアプリをストアでブラウズするか、もしくは、スクリーン上部、または、下部の 検索バーをタップし、 Datavideo、または、dv Prompter と入力してください。検索アイコンを右にタ ップすると、検索が実行されます。検索結果のリストにソフトウェアが表示されるので、フリー アイ コンをタップし、インストールします。

## タブレット機器設定

- 1. タブレットで長時間操作をしないときは、原稿のスクロール等が途中で中断しないように、オートロック/オートス リープの機能を OFF に変更してください。
- 2. 1 項と同じようにご使用を始める前に携帯電話、SMS、アラーム、および E メールの機能も OFF にしてご使用 いただくことをお勧めします。
- ※ご使用時にはタブレットのバッテリーが十分充電されているかをご確認いただき、充電が少ないようでしたら事 前に充電をして下さい。

## アプリケーションソフト dv Prompter の設定



## ■ディスプレイの設定(Display Settings)

*フォント、フォントサイズ、フォントの色、背景色*を設定することができます。 初期設定はフォントの色:白、フォント:Arial、フォントサイズ:36pt、背景色:黒になっています。

Font Name 8 種類のフォントから選択できます。(日本語は1種類・Arial のみ対応)

Font Size 10 サイズから選択できます。(9pt~54pt)

**Font Colour** / 7 色(黒、白、赤、黄、青、緑、オレンジ)から選択できます。

**Background Colour 注意**:文字は全て選択した色で表示されます。一部の文字を別の色に変えること はできません。

フォントとサイズを変えながら、カメラやプロンプターから離れた場所で快適に読めるかどうか試す必要があります。 注意:リモコンのケーブルの長さは 3m 及びワイヤレスの動作距離は 3m です。リモコンで操作する場合の最長距 は 3m です。

#### ■プロンプターの設定(Prompting Settings)

Orientation	表示する画面の方向を設定をします。 Portrait:縦 / Landscape:横
Mirrored Display	表示形式を設定します。 Yes:文字をガラスに映し、反転させて使用 No:ガラスに映さずに普通のディスプレイとして使用
Loop	スクロールタイプを設定します。 Yes:繰り返しスクロール / No:1 回のみスクロール
Scrolling Speed	文字のスクロール速度を 10 段階で設定します。(1 遅い → 10 早い) はじめはスクロール速度を 5 にしておくと良いでしょう。 リモコンを使って速度を調整することも出来ます。

Slow Time / Fast Time	Scrolling Speed で設定した速度の微調整に使用します。 リモコンを使用する場合は、SPEED ボタンを使用します。 例)カメラ前で原稿 1 ページ分を 5~8 秒で読む人の場合は、Slow Time*8 秒、 Fast Time*5 秒に設定します。スクロールの最中に SPEED ボタンを押すと、1 段 階ずつ速度が変わります。
External Display Cable	VGA やコンポジット信号に対応した外部のモニターに接続します。 ( <b>専用ケーブルが必要です。すべての機器で利用できるわけではありません</b> )
Border	表示画面の外枠範囲を4段階(Small、Medium、Large、OFF)で指定できます。
■スクロール開始時  Auto Start	<b>間設定(Start Settings)</b> スクロールスタートの自動・手動を選択します。 Yes:自動 / No:手動
Stert Delay	Auto Start で「Yes:自動」を選択した場合、遅延させる秒数を 0~10 秒の間で 設定できます。
■リモートの設定(Re	emote Settings)
Break Marker	あらかじめ登録したマーク(初期設定は *#)を原稿内に付けておくと、付けた箇 所に瞬時に移動できます。 ※リモコン使用時のみ有効。
Remote Type	リモコン使用の有無(None、Wired)を選択します。 ※Wireless は使用できません。

■ビルドのバージョン

使用中のソフトウェアのバージョンを確認できます。

## タブレットの設定

プロンプターとして使用する前にタブレットの自動ロック機能の設定を忘れずに「しない」にしてください。 また、バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。

## 原稿を入力する

dv Promoter に原稿を入力します。

① タブレットにメールで送る。

メールで送られてきた文章を Edit Document にコピー&ペーストします。

- Edit Document を使用して直接入力します。
- ③ PC で作成した原稿(テキストファイル)を iTunes®経由で同期します。

#### <iTunes 経由で同期する場合>

1.iTunes®を開き、デバイスを選択します。 2.「App」をクリックし、ファイル共有画面で「dv Prompter」を選択します。 3.転送したいテキストファイルを選択します。 4.iPad®と PC を接続し、同期ボタンをクリックし、転送します。 **注意**:テキストファイルは必ず「文字コード:UTF-8」で保存してください。その他のエンコードでは正しく転送されま せん。

## TP-300 リモートコントロールの操作方法

TP-300 キットのタブレット用のリモコンは下記の物が同梱されています。

- TP-300-IPAD-WIRED コード付リモコン(3m)
- TP-300-IPAD-WLESS IPAD 用ワイヤレスリモコン
- TP-300-ANDROID ANDROID 用 Bluetooth ワイヤレスリモコン

## コード付リモコン(3m)を使用する



設定オプション(Settings)をタップします。スクロールダウンし、Remote Type をタップし、 「Wired」を選択します。

注意: リモコンを使用するときのスクロールの速度は 5 が最適です。「スクロールの速度を 加速、または、減速させる」をご覧ください。

#### ■再生ボタン

緑色のボタンを押して、原稿のスクロールを開始します。

### ■停止ボタン

赤いボタンを1回押すと、文字のスクロールを一時停止します。ボタンを2回押すと、原稿 は停止し、メニューバーが前面に表示されます

### ■スクロール速度を加速・減速させる

再生中に上矢印ボタンを押すと文字のスクロール速度を加速、下矢印ボタンは減速させることができます。

### ■ブレークマーカー(Break Markers)

停止ボタンで原稿のスクロールを停止させた後、上下矢印ボタンで原稿の前方や後方にジャンプさせるときに使用します。あらかじめ、設定しておいた Break Markers を原稿に付けておくことが必要です。

## IPAD 用ワイヤレスリモコンを使用する



設定オプション(Settings)をタップします。スクロールダウンし、 Remote Typeをタップし、「Wireless V2」を選択します。 注意: リモコンを使用するときのスクロールの速度は 5 が最適 です。「スクロールの速度を加速、または、減速させる」をご覧く ださい。

#### ■再生/一時停止ボタン

再生/一時停止ボタンを押して、原稿のスクロールを開始します。もう一度、再生/一時停止ボタンを押すと原稿 のスクロールが停止します。もう一度スクロールさせるには再度、再生/一時停止ボタンを押してください。

#### ■メニュー/停止ボタン

メニュー/停止ボタンを押すと原稿が停止し、メニューバーが前面に表示されます。そして、アプリケーションを終了し、テキストを変更するか、iPadに直接タッチして、正常な方法で設定を変更することができます。

#### ■ スクロール速度を加速・減速させる

再生中に+/-ボタンを押すとスクロールの速度を変更することができます。+ボタンを押すと文字のスクロール速度が加速、-ボタンは減速することができます。

#### ■ブレークマーカー(Break Markers)

停止ボタンで原稿のスクロールを停止させた後、左右矢印ボタンで原稿の前方や後方にジャンプさせるときに使用します。あらかじめ、設定しておいた Break Markers を原稿に付けておくことが必要です。

## アンドロイド用ワイヤレスリモコン(Bluetooth™)を使用する



設定オプション(Settings)をタップします。スクロールダウンし、Remote Setttingsの Remote をタップし、「Wireless」を選択します。 注意: リモコンを使用するときのスクロールの速度は 5 が最適です。「スクロールの 速度を加速、または、減速させる」をご覧ください。

### ■再生/一時停止ボタン

左(L)ボタンを押して、原稿のスクロールを開始します。もう一度、左(L)ボタンを押すと原稿のスクロールが停止します。もう一度スクロールさせるには再度、左(L)ボタンボタンを押してください。

### ■メニュー/停止ボタン

右(R)ボタンを押すと原稿が停止し、メニューバーが前面に表示されます。そして、アプリケーションを終了し、テキ ストを変更するか、タブレットに直接タッチして、正常な方法で設定を変更することができます。

#### ■ スクロール速度を加速・減速させる

再生中にホイール(W)ボタンを回転させるとスクロールの速度を変更することができます。上に回転させると文字のスクロール速度が加速、下に回転させると減速することができます。

#### ■ブレークマーカー(Break Markers)

停止ボタンで原稿のスクロールを停止させた後、ホイール(W)を上下に回転させて原稿の前方や後方にジャンプさせるときに使用します。あらかじめ、設定しておいた Break Markers を原稿に付けておくことが必要です。

## 60/40 ガラスを清掃する



本製品には、60/40 ガラスが1枚含まれています。注意してお取扱ください。

輸送や開梱、清掃、製品に 60/40 ガラスを組立てたり、分解したりするときには、破損する 危険を回避するために、本取扱説明書にしたがって注意して扱ってください。

ほこりや指紋を取除くために、定期的にガラスを清掃することをお奨めします。清掃すること によってガラス越しに撮影したものを録画するときに最高の画質を保証します。

#### プロンプターフードに取付けた状態で、ガラスを清掃することは、絶対におやめください。

マジックテープを付属の取外しツールを使って、フードからガラスを慎重取外してください。ガラスを清掃した後、再 度、プロンプターフードに取付けてください。ガラスは常に、布で覆われた端を持って慎重に取扱ってください。

ガラスの品質を維持し、清掃時に傷を付けないようにするためには、

- 研磨布やパッドを決して使用しないこと。また、研磨剤入りの液体をガラスの上に決して零さないこと。
- 清掃には、酸性、また酢を含んだ液体を決して使用しないこと。

柔らかく、安定した、表面に汚れがなく、けばだって いない表面、つまりテーブルにきれいな布を置いた ようなところにガラスを載せます。それから、汚れが なく、けばだっていない、柔らかな布でガラスを清掃 します。

クリーニング液を直接ガラスに付けることは、おやめ ください。代わりに布に少量のクリーニング液を含ま



せるか吹きかけてください。ガラスの清掃は円を描くようにして軽く布でガラスを拭きます。指紋や汚れが完全に取 れたことを確認してから、ガラスを裏返し同じ作業を繰返します。

清掃が完了したならば、プロンプターフードにガラスを取付けます。取付けるときには、布で覆われた端以外は、 決して持たないようにしてください。ガラスの緑色のシールがこちら側に、反対に赤色のシールはレンズ側に向い ていることを確認してください。

必要ならば、カメラフードを取付けなおすか、固定しなおしてください。

仕様

	TP-300-IPAD-WIRED		
型番	TP-300-IPAD-WLESS		
	TP-300-ANDROID		
可読範囲	3m		
	TP-300-IPAD-WIRED	コード付リモコン(3m)	
	TP-300-IPAD-WLESS	IPAD 用ワイヤレスリモコン	
リモコン	TP-300-ANDROID	ANDROID 用 Bluetooth ワイヤレスリモコン	
	電池の寿命:約2年		
プロンプター取付金具:		mm(幅)×158mm(高さ)×380mm(奥行) / 約 0.75kg	
寸法 / 質量	ガラスフレーム:250mm(幅)×234mm(高さ)×40mm(奥行)/		
	約 0.6kg(6	60/40 ガラス含む)	

※仕様は、予告なしに変わることがあります

datavideo は、 Datavideo Technologies Co., Ltd の登録商標です。 日本語訳・制作 株式会社エム・アンド・アイ ネットワーク