3G 対応 FULL HD 17.3 インチワイド液晶ビデオモニター

TLM-170P / PR / PM



取扱説明書



目次

サポート窓口	1
モデルタイプ	2
内容物	2
概要	2
特長	3
サポート形式	4
各部の名称と機能	
フロントパネル	5
リアパネル	6
Menu オプション	
MAIN ADJUST 主要な画面調整	7
COLOR ADJUST 色温度設定	7
SCAN SETTING スキャン設定	8
INFORMATION	8
PIP SETTING PIP 設定	8
LANGUAGE 言語設定	8
SETUP MENU 無操作時の終了時間設定	8
SPECIAL FUNCTION I 特殊機能設定 I	9
16:9 モードで 4:3 マスクを使用する	9
セーフティエリアを表示する	10
SPECIAL FUNCTION Ⅱ 特殊機能設定Ⅱ	10
SETUP NETWORK ネットワーク設定	10
UPDATE F.W. F.W.アップデート	11
FACTORY RESET 工場出荷時設定リセット	11
AUDIO CONTROL オーディオ設定	11
FUNCTION(ファンクション)ボタン - ピクセルズーム機能	11
ファームウェアアップデート設定	12
パソコンからの遠隔操作によるモニター設定	13
TLM-170PR に 19 インチラックイヤー金旦を取り付ける	17
TIM-170PM を 19 インチラックに取り付ける	18
(二) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	19
	10

サポート窓口 datavideo JAPAN 株式会社 M&Inext datavideo 事業部 〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町 2-7-10 関内フレックスビル 210 TEL:045-415-0203 FAX:045-415-0255 MAIL: service@datavideo.jp URL: http://www.datavideo.jp/

内容物

製品には下記の部品が含まれます。いずれかの部品が同梱されていない場合は、取扱店まですぐにご連絡下さい。

内容	TLM-170P	TLM-170PR	TLM-170PM
3G 対応 FULL HD 17.3 インチワイド液晶ビデオモニター	1	1	1
デスクトップスタンド	1	-	-
7U ラックマウント金具	-	2	-
AC/DC 変換アダプタ(DC12V 3.0A)	1	1	1
AC パワーコード	1	1	1
ネジ M3×6mm	-	8	-
ネジ M5×10mm	-	8	8
取扱説明書(本書)	1	1	1

概要

TLM-170P は、3G-SDIを含む様々な入力形式から FULL HD 1080P を表示できる 17.3 インチの TFT 液晶モニター です。このモニターは様々な形式・標準の領域で優れた色・ビデオパフォーマンスを表現できるように設計された最高級のパネルです。

TLM-170P のフロントパネルのボタンで、入力ソースや PIP、アスペクト比、ブルーオンリー、パターン(カラーバー)、 メニューなどの選択や音声の調整が行えます。3G/HD/SD ソースの入力はリアパネルの SDI、HDMI、コンポーネント (Y, Pb, Pr)、コンポジット端子で接続します。同様に音声は、RCA モノラル端子、または、SDI/HDMI エンベデッドオー ディオで接続します。

TLM-170P にはオンスクリーンメニューがあります。メニューでブライトネスやコントラスト、サチュレーション、ティント、 シャープネス、色温度、ピクチャーインピクチャーの調整や設定が行えます。また、PC や Mac のウェブブラウザから モニター設定を変更する為の RJ-45 TCP/IP コネクタが付いています。

また、フレームマーカーや、4:3 マスク、16:9 マスク、シネマゾーンマーク、センターポイント、エンベデッド SDI タイム コード、モニターのタイトルなどのオーバーレイ表示もできます。

TLM-170P に12V の電源があれば、スタジオ、ギャラリー、編集室、中継車など様々な場所で使用することができます。

特長

フロントパネル

- 17.3 インチ高解像度(1920×1080 ピクセル)TFT ワイド液晶モニター
- ソースセレクトボタン、ファンクションボタン
- アスペクト切替ボタン、ピクチャーインピクチャー、ブルーオンリー、パターンボタン
- オーディオレベルとミュートボタン
- ヘッドホンジャック(3.5mm)
- 2 色のタリーインジケーター (RED / GREEN)
- 電源ボタン

リアパネル

- DC 電源入力 12V 30W (付属の AC アダプタは、12V 3.0A)
- 主電源 ON / OFF スイッチ
- チルト調整可能 (TLM-170P、TLM-170PM のみ)

ビデオ入力

- 3G/HD/SD-SDI(BNC)入力とループスルー出力
- HDMI (Ver. 1.3)×2 系統
- コンポーネント(BNC×3)×1 系統
- コンポジット(BNC) × 2 系統、CV2 のみアクティブスルーアウト付き
- PAL / NTSC 自動認識

オーディオ入力&出力

- アナログビデオ入力に対応するアナログオーディオ入力。RCA×モノラル3系統(コンポーネント、コンポジ ット×2)
- 3G/HD/SD-SDI エンベデッドオーディオ
- HDMI(Ver.1.3)エンベデッドオーディオ
- スピーカー出力接続 (L-,L+,R-,R+) 最大 5v p-p(2W)

メニュー機能

- アンダースキャン / オーバースキャン表示
- ブライトネス、コントラスト、サチュレーション、ティント、シャープネスの調整が可能
- 調整可能な色温度設定。標準設定(6500K, 7500K、9300K)に加えてユーザーによるカスタマイズが可能
- 選択可能な PIP ソースと表示位置設定
- 内外部スピーカーのミュートコントロール
- オンスクリーン音声レベルインジケーター
- センターマーク、4:3、16:9、シネマゾーン、フレームマーカーのオーバーレイ表示
- 3G/HD/SD-SDI 信号をモニター内にタイムコードを表示可能
- 画面で確認しながらでタイトルをセーフティエリア内に編集
- LCD バックライト調整
- モニターの設定を工場出荷状態へリセット

サポート形式

	TLM-170 P のインタフェース			
74-495	HDMI	SDI	YPbPr	コンポジット
1920x1080P @ 59.94	0	0	x	x
1920x1080P @ 60	0	0	x	x
1920x1080P @ 50	0	0	x	x
1920x1080P @ 29.97	0	0	0	x
1920x1080P @ 25	0	0	0	x
1920x1080P @ 30	0	0	0	x
1920x1080P @ 23.98	0	0	0	x
1920x1080P @ 24	0	0	0	x
1920x1080P @ 23.98SF	x	x	x	x
1920x1080P @ 24SF	0	x	x	x
1920x1080i @ 59.94	0	0	0	x
1920x1080i @ 60	0	0	0	x
1920x1080i @ 50	0	0	0	x
1280x720P @ 59.94	0	0	0	x
1280x720P @ 60	0	0	0	x
1280x720P @ 50	0	0	0	x
1280x720P @ 23.98	х	x	x	x
1280x720P @ 24	х	x	x	x
720 x 480i (NTSC)	0	0	0	0
720 x 576i (PAL)	0	0	0	0

TLM-170P は、パソコンの垂直同期周波数 60Hz に対応しています。対応する解像度については下表をご覧ください。 パソコンとの接続には DVI-HDMI ケーブルを使用します。

TLM-170P の画面解像度は 1920×1080 ピクセルである為、特定の解像度ではわずかに縁が切り落とされることがあります。またアスペクトボタンで 16:9 と 4:3 を切替えたときに、解像度を変えて表示されることがあります。

	解像度	アスペクト比
SVGA	800 x 600	4:3
XGA	1024 x 768	4:3
	1152 x 864	4:3
WXGA	1280 x 768	16:9
WXGA	1280 x 800	16:10

各部の名称と機能

フロントパネル



リアパネル



VESA(100mm×100mm)仕様 取付穴	モニターをデスクトップスタンド等に取付けるために使用します。
LAN リモートコントロール	イーサネット RJ-45 クロスケーブル、またはストレートケーブルを使用し、直接
	TLM-170PとPC RJ-45 ポートを接続します。
	詳しくは、パソコンからの遠隔操作によるモニター設定(P13)をご覧ください。
USB ポート	ファームウェアアップデート用の USB ポートです。
	詳しくは、ファームウェアアップデート設定(P12)をご覧ください。
タリー入力コネクタ	タリーライト情報はdatavideo TB-5 などから、3.5mm ステレオミニジャックを通
	り TLM-170P に送信されます。
コンポーネント(YUV)入力コネクタ	コンポーネント(BNC)入力
コンポジット入力コネクタ1&2	コンポジットビデオ(BNC)入力
	CV2 のみアクティブスルーアウト付き
アナログオーディオ入力コネクタ	アナログビデオ入力(コンポジット1&2)に対応するアナログオーディオ入力
HDMI 入力コネクタ	ビデオ&オーディオ HDMI 入力
SDI 入力コネクタ	アクティブスルーアウト付 HD/SD-SDI(BNC)入力
(アクティブスルーアウト)	
スピーカー出力コネクタ	スピーカー出力接続 最大 5v p-p(2W)
DC 電源入力 12V 30W	付属の AC/DC 変換アダプタのプラグを差込みます。プラグをコネクタに接続
	し、外側のリングを回して固定することにより、プラグが外れるのを防ぎます。
主電源スイッチ	ON /OFFを切り替える主電源スイッチ。

MENU オプション

TLM-170P / PR / PM は MENU からセットアップできます。

MENU ボタンを押すとオンスクリーンメニューが表示されます。メニューは UP (▲) / DOWN (▼)/-(◀) / + (►)のボ タンを使って操作し、ENTER ボタンでアクセス・選択をします。



メニューは次の13項目です:	MAIN ADJUST	SPECIAL FUNCTION I
	COLOR ADJUST	SPECIAL FUNCTION I
	SCAN SETTING	SETUP NETWORK
	INFORMATION	SETUP F.W.
	PIP SETTING	FACTORY RESET
	LANGUAGE	AUDIO CONTROL
	SETUP MENU	EXIT 出口

・MAIN ADJUST 主要な画面調整

BRIGHTNESS 明るさ	0~100
CONTRAST 対比	0~100
SHARPNESS 鋭さ	0~100
SATURATION 飽和	0~100
TINT 濃淡	0~100
BACK LIGHT バックライト	0~100
3D COMB (ビデオノイズ抑制機能)	DISABLE / ENABLE (無効にする/有効にする)
NR(ビデオ雑音低減機能)	HIGH / MID / LOW / OFF(高 /中 /低 /切)
MPEG NR (MPEG フォーマット雑音低減機能)	HIGH / LOW / OFF (高 /低 /切)
DLC (動的輝度コントロールの機能)	DISABLE / ENABLE (無効にする/有効にする)
VOLUME 音量	0~100
EXIT 出口	

•COLOR ADJUST 色温度設定

6500	RED 赤	41
	GREEN 緑	42
	BLUE 青	41
	EXIT 出口	
7500	RED 赤	39
	GREEN 緑	42
	BLUE 青	44
	EXIT 出口	
9300	RED 赤	37
	GREEN 緑	42
	BLUE 青	46
	EXIT 出口	
USER COLOR	RED 赤	0~100
(ユーザー指定)	GREEN 緑	0~100
	BLUE 青	0~100
	EXIT 出口	

・SCAN SETTING スキャン設定

UNDER SCAN アンダースキャン	全画面
OVER SCAN オーバースキャン	切取画面

・INFORMATION(このモードは、ビデオ解像度を示します)

H. FREQUENCY H.周波数	33.7KHz	(ビデオソースが HDMI RGB
V. FREQUENCY V.周波数	60.0Hz	1920 x 1080i x 60 Hz の時 のまー例)
RESOLUTION 解像度	1920 × 1080I	の衣示例)

•PIP SETTING PIP 設定

ここでは、ピクチャーインピクチャーの表示を調整します。サイズ、位置、SWAP をこのメニューで設定することができます。

PIP

PIP(ON)/ OFF	
SOURCE ソース	※下記をご覧ください
POSITION 位置	LF-TOP 左上/RT-TOP 右上/ RT-BOT 右下/LT-BOT 左下
SIZE 大きさ	LARGE 大 / MID 中 / SMALL 小
SWAP	PIP ソースとメインソースを交換します

EXIT 出口

メイン/バックグラウンドのソースは、PIP メニューに入る前にフロントパネル上で選択することができます。 メインソースがデジタルの場合、PIP ウィンドウがアナログソースになります。逆の場合も同じです。 PIP ウィンドウとメインソースの両方にアナログ入力、または両方にデジタル入力を使うことはできません。

例

メインソースが HD-SDI[デジタル] の場合、PIP ウィンドウは YUV またはコンポジット[アナログ] メインソースが HDMI[デジタル] の場合、PIP ウィンドウは YUV またはコンポジット[アナログ] メインソースが YUV[アナログ] の場合、PIP ウィンドウは SDI または HDMI[デジタル] メインソースが CV1[アナログ] の場合、PIP ウィンドウは SDI または HDMI[デジタル]

•LANGUAGE 言語設定

English 英語 (デフォルト)	Italiano イタリア語
Français フランス語	Dutch オランダ語
Deutsch ドイツ語	Português ポルトガル語
Español スペイン語	Russian ロシア語
	EXIT 出口

・SETUP MENU 無操作時の終了時間設定

OSD TIMEOUT	5~120 sec
EXIT 出口	

·SPECIAL FUNCTION I 特殊機能設定 I

FRAME RATIO フレーム比 (セーフティエリアの枠を画面に表示します) 4:3 MARK LINE 4:3 マスクライン CENTRAL MARK センターマーク CINEMA ZONE MARK シネマゾーンマーク MASK TYPE マスクタイプ EXIT 出口

OFF / 80% / 90% / 93% ON / OFF ON / OFF オーバーレイ / トランスペアレント(透過)

16:9 モードで 4:3 マスクを使用する

16:9 の映像を見ているときに 4:3 のモニターに表示される映像と文字を確認する場合には、4:3 マスク機能があり ます。16:9 の映像を見ながら、ボタンを 1 回押すだけで簡単に確認することができます。

16:9	DATAVIDEO	
	DONN ボタンを押すと、80%をまたは 90%6の セーフティエリアを表示します。 16:9 エリアは 4:3 マスクの影響 を受けません。 UP ボタンを押すと、4:3 マスクを	
	衣がします。	
	00:48:57:23	

4:3 マスクは、特殊機能設定 / メニューでオーバーレイ、または、トランスペアレント(透過)のいずれかを選択できま す。*トランスペアレント(透過)*を選択すると、マスク越しに 16:9 の映像を見ることができます。オーバーレイを選択す ると、マスクの外側の映像のみ見ることができます。マスクは、画面の中央 4:3 の範囲にあります。

16:9 の映像を見ながら、UP ボタンを押してマスクの ON / OFF を切替えることができます。

セーフティエリアを表示する

テレビの規格では、テレビ(受像機)やモニターに表示されるオーバースキャンやアンダースキャンのサイズが公式に 定義されていません。カメラで撮影した映像の表示範囲はメーカーやモデルによって多少変わります。ありとあらゆ るモニターにおいて、映像の縁は切取られても、タイトルを確実に表示するために、80%と 90%のセーフティエリアが 考案されました。

特殊機能設定【メニューのフレーム比で、OFF / 80% / 90% / 93%を選択します。DOWN ボタンを押すと、映像を見ながら 80%、 / 90%、または、93%の枠を表示することができます。

·SPECIAL FUNCTION II 特殊機能設定 II

TIMECODE SE	TUP	
タイムコード設定	E(SDIのみ)	
TIM	ECODE DISPLAY タイムコード表示	ON / OFF
TIM	ECODE POSITION タイムコード表示位置	LT-TOP 左上/RT-TOP 右上 /MID-BOT 中央下/RT-BOT 右下
TIM	ECODE HD LINE タイムコード用 HD ライン	AUTO / 8~20
TIM	ECODE SD LINE タイムコード用 SD ライン	AUTO / 10~21
TIM	ECODE FONT SIZE 文字サイズ	SMALL 小 / LARGE 大
TITLE EDITOR	TITLE DISPLAY タイトル表示	ON / OFF
タイトル編集	TITLE POSITION タイトル表示位置	MID-TOP 中央上 / MID-BOT 中央下
	FONT SIZE 文字サイズ	SMALL 小 / LARGE 大
	FONT COLOUR フォント色	RED 赤 / GREEN 緑 / ORANGE 橙色 / WHITE 白
	EDIT TITLE 文字の編集	文字:A~Z

EXIT 出口

•SETUP NETWORK ネットワーク設定

DHCP	ON / OFF	
IP	127.127.127.127.	(デフォルトの設定)
MASK	255.255.255.255.	
GATEWAY	127.127.127.127	
MAC	xx.xx.xx.xx.xx.xx	
EXIT 出口		

詳しくは、パソコンからの遠隔操作によるモニター設定(P13)をご覧ください。

・UPDATE F.W. F.W.アップデート

UPDATE SCALER F.W. SCALER VER UPDATE FPGA F.W. FPGA VER EXIT 出口

詳細はファームウェアアップデート設定をご覧ください。(P12)

•FACTORY RESET 工場出荷時設定リセット

モニターの設定をすべて工場出荷時の状態に戻す際はこちらを選択してください。

・AUDIO CONTROL オーディオ設定

INTERNAL AUDIO 内蔵オーディオ	ON / OFF / MUTE CONTROL
EXTERNAL AUDIO 外部オーディオ	ON / OFF / MUTE CONTROL
AUDIO INDICATOR インジケーターの表示(※)	ON / OFF
AUDIO CHANNEL L	1/2/3/4/5/6/7/8
AUDIO CHANNEL R	1/2/3/4/5/6/7/8
EXIT 出口	

(※)このオプションがオンの場合、ディスプレイの左角に dBFS オーディオピークメータが表示されます。 このディスプレイは 8 チャンネルの SDI ソースと 2 チャンネルの HDMI ソースを表示します。

FUNCTION(ファンクション)ボタン - ピクセルズーム機能

この機能は 720p の解像度で、HD-SDIと HDMI のソースを使用する為に設計されています。 画面上の映像を拡大 表示するときに、このボタンを押してください。この機能は、元の入力映像のピクセル縦横比は変更しません。

FUNCTION ボタンで、ズームを1倍、2倍、4倍、8倍に切り替えることができます。

UP (▲) / DOWN (▼)、- (<) / + (▶)のボタンで、ズーム映像を上下左右に動かすことができます。

ズーム時は、モニター全体に表示されていないという合図/警告として FUNCTION ボタンが赤く点滅します。

ズームモードを終了する場合は MENU キーを押してください。

ファームウェアアップデート設定

datavideo では新機能の追加、又はバグを修正する為、随時新しいファームウェアをリリースすることがあります。 お客様の好みや要望がある場合、又は最寄りのディーラーまたは販業者に連絡可能な場合、お客様自身でファ ームウェアをアップデートすることができます。

ここではファームウェアアップデートプロセスを説明します。アップデート完了までの所要時間は約15分です。

TLM-170P モニターへ最新のファームウェアアップデート。
 ファームウェアファイルは御近くの datavideo オフィスまたはディーラーから入手できます。
 ・USB A コネクタによる 128MB 以上の USB2.0 フラッシュメモリ

新しいファームウェアをアップデートする USB フラッシュメモリに関して、下記 4 種類を推奨しています。アップグレードの際は、こちらからお選びください。全て TLM-170P のダウンロードテストに合格しています。

- a. Sony 8G (Micro Vault USB flash drive) b. SanDisk 8G (Cruzer Glide USB flash drive)
- c. Transcend (Jet Flash16G) d. Kingston (DT101 G2 8GB)

[アップデート手順 SCALER F.W. / FPGA F.W. 共通]

- 1. 圧縮・供給されたアーカイブ又は rar ファイルを解凍し取り出します。
- 2. USB2.0 フラッシュメモリをあらかじめフォーマットにして空にします。
- 3. 解凍して取り出されたファイルをコピーして USB2.0 フラッシュメモリに転送します。
 ※ファイルの中身だけをコピーしてください。フォルダごとコピーするとアップデートできません。
- 4. USB2.0 フラッシュメモリを TLM-170P モニターの後部の SERVICE のラベルが貼られている USB 2.0 ポート に差し込みます。
- 5. メインメニューを表示するために、モニターの電源を入れ、MENUボタンを押します。
- 6. メニューのボタン[UP、DOWN & ENTER]を使い"SETUP F.W"を選びます。

 メニューのボタン[UP、DOWN & ENTER]を使い、 SCALER F.W.の場合は "UPDATE SCALER F.W." FPGA F.W.の場合は "UPDATE FPGA F.W." を選びます。 また、実行する際は UP (▲)ボタンを押してください。

- 8. アップデートの進行中、TLM-170Pのタリーライトは様々な色で点灯します。
- 9. TLM-170P のモニターはアップデートが終了すると自動的に再起動します。

"SCALER F.W."・ "FPGA F.W." それぞれ同じ手順でアップデートを行ってください。

※アップデート中は如何なる理由が発生しても中断しないでください。故障につながる恐れがあります。

(USB フラッシュメモリにコピーするファイル アップデート前)



(USB フラッシュメモリ内のファイル アップデート後)



パソコンからの遠隔操作によるモニター設定

TLM-170P にはブラウザ機能があり、LAN を使って設定することができます。十分なネットワーク環境下であれば、1 台のコンピュータで設定することができます。

[DHCP ネットワーク接続を用いた設定]

- 1. TLM-170P と LAN にて PC と接続します。
- 2. TLM-170P のモニターに電源を入れ、MENU ボタンを押してメニューを表示させます。
- 3. Up/Down のボタンを使い"SETUP NETWORK"を選択し、ENTER ボタンを押します。
- メニューオプションで DHCP を "ON" に設定し、ENTER ボタンを押します。
 ※メニュー画面に表示される TLM-170P の IP アドレスと設定するコンピュータの IP アドレスを、事前に記録 しておいてください。また、IP アドレスは DHCP OFF の状態であれば、Up/Down のボタンを用いユーザー任 意で設定することができます。
- 5. → P14 [コンピュータのモニターへ設定画面を出す方法(DHCP ネットワーク接続・LAN 接続 共通)]へ

[LAN 接続を用いた設定]

- 1. イーサネット RJ-45 クロスケーブル、またはストレートケーブル(HUB を使用)を使い、TLM-170P と起動中のコンピュータを接続します。
- 2. TLM-170P のモニターに電源を入れ、MENU ボタンを押してメニューを表示させます。
- 3. Up/Down のボタンを使い"SETUP NETWORK"を選択し、ENTER ボタンを押します。
- 4. メニューオプションで DHCP を "OFF" に設定し、ENTER ボタンを押します。
- 5. 下記のような情報が表示されます。 また、IP アドレスは Up/Down のボタンを用い、ユーザー任意で設定 することができます。

				ユーザー任意	(例)			
ON				DHCP:	OFF			
127.	127.	127.	127.	IP Address:	192.	168.	0.	10.
255.	255.	255.	255.	Subnet Mask:	255.	255.	255.	0.
127.	127.	127.	127.	Gateway:	192.	168.	0.	1.
	ON 127. 255. 127.	ON 127. 127. 255. 255. 127. 127.	ON 127. 127. 127. 255. 255. 255. 127. 127. 127.	ON 127. 127. 127. 127. 255. 255. 255. 255. 127. 127. 127. 127.	ユーザー任意 ON DHCP: 127. 127. 127. 127. IP Address: 255. 255. 255. 255. Subnet Mask: 127. 127. 127. 127. Gateway:	ユーザー任意(例)ONDHCP:OFF127.127.127.IP Address:255.255.255.Subnet Mask:255.127.127.127.Gateway:192.	ユーザー任意(例)ONDHCP:OFF127.127.127.IP Address:192.168.255.255.255.255.Subnet Mask:255.255.127.127.127.127.Gateway:192.168.	ユーザー任意(例)ONDHCP:OFF127.127.127.IP Address:192.168.0.255.255.255.255.Subnet Mask:255.255.255.127.127.127.127.Gateway:192.168.0.

6. Windows7の場合、コンピュータから下記手順でIPアドレスの設定・記録をしてください。

コントロールパネルを開く → ネットワークと共有センターを選択

- → ローカルエリアの接続を選択し開く → ローカルエリア接続の中のプロパティを開く
- → インターネットプロトコルバージョン4を選択しプロパティを開く → 次の IP アドレスを使うを選択
 → IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力し、記録する。

ユーザー任意	(例)			
DHCP:	OFF			
IP Address:	192.	168.	0.	20.
Subnet Mask:	255.	255.	255.	0.
Gateway:	192.	168.	0.	1.

- 7. ネットワークの状態を保存し、全てのウィンドを閉じてください。
- 8. → P14 [コンピュータのモニターへ設定画面を出す方法(DHCP ネットワーク接続・LAN 接続 共通)]へ

[コンピュータのモニターへ設定画面を出す方法(DHCP ネットワーク接続・LAN 接続 共通)]

- I. 同じネットワークの上のコンピュータで、Internet Explorer または Google クロムなどのウェブブラウザを開い てください。ブラウザウィンドウ上部のアドレスバーの内容を削除し、記録しておいた TLM-170P の IP アドレ スを入力し、ENTER を押してください。
- II. TLM-170P のセットアップメニューがウェブブラウザ上に表示されます。 ここでコンピュータのマウスとキーボードを使い、モニターの設定を変更することができます。

[DHCP ネットワーク接続を用いた設定]、又は[LAN 接続を用いた設定]の手順が一度施行されている場合、次回 以降はステップ I から再開することができます。

[コンピュータに表示されるモニター設定ウィンドウ]

·AV Setting

datavideo"	AV Setting PIP MarkLine NetWork
Image Setting	Audio Setting
Main Adjust	Volume Control: 7 + - Internal Audio: • ON • OFF External Audio: • ON • OFF
Brightness 50 + - Contrast 50 + -	Indicator: • ON • OFF
Sharpness 50 + - Saturation 50 + -	Audio Channel Select (SDI Only)
Color Temperature	Left: •1 •2 •3 •4 •5 •6 •7 •8
	Right: •1 •2 •3 •4
O 6500K O 7500K O 9300K	•5 •6 •7 •8
• User Define	
RED 65 + - GREEN 60 + - BLUE 55 + -	Get Monitor Parameter

Color Temperature において User Define 以外が選択されていると、各色(RED、GREEN、BLUE)の調整項目が表示 されません。(デフォルトでは 7500K が選択されています)

datavideo [®]	AV Setting PIP MarkLine NetWo
Video Source Function	Zoom Function (Non-support SDTV)
Main Video Source Selection	 Enable Disable
• SDI • HDMI1 • HDMI2	Ratio • x 1 • x 2 • x 4 • x 8
PIP Function	Position • up • down • left • right
• Enable • Disable	Time Code Function (SDI Only)
PIP Setting	Time Code Setting
Sub Video Source Selection	Time Code Function
• YUV • CV1 • CV2	• Enable • Disable HD Capture Line Auto
Position	SD Capture Line Auto
• Left-Top • Right-Top	• Left-Top • Right-Top
Batio	Middle-Bottom Right-Bottom
• Small O Middle O Large	Size
	• Small • Large
7	Get Monitor Parameter

PIP Function で Disable が選択されていると、PIP Setting 内の選択項目が表示されません。 (デフォルトでは Disable が選択されています)

MarkLine

datavideo [®]	<u>AV Setting</u> <u>PIP</u> <u>MarkLine</u> <u>NetWork</u>
Title Setting	Mark Function
Title Enable	Frame Ratio: 080% 090% OFF
ON • OFF	Central Line: ON OFF
Title Size	Cinema Line: ON OFF
• Large • Small	4:3 Line: ON OFF
Title Position	MARK: • ON • OFF
• Top • Bottom	MARK Type: • Overlay • Transparent
Title Font Color	Special Function
• Red • Green • Orange • White	Blue Only: OON • OFF
Title Edit	Patten: ON OFF
	Aspect: •[4:3] • [16:9]
Set Title Text	Scan Setting: • Under Scan • Over Scan
	Get Monitor Parameter

•NetWork

datavideo [®]	AV Setting <u>PIP</u> <u>MarkLine</u> <u>NetWork</u>
Network Information	
IP Address	
192 . 168 . 100 . 10	
Mask	
255 . 255 . 0 . 0	
GateWay	
192 . 168 . 100 . 1	

TLM-170PR に 19 インチラックイヤー金具を取り付ける

TLM-170PR には 19 インチラックイヤー金具が付属しています。モニターをラック(19"7U)に取付けてください。



付属のねじで左右のラックイヤーを取り付けます。上図のように両側各4箇所をねじで締めます。 下図のように金具の下部もねじで締めます。



TLM-170PMを19インチラックに取付ける

TLM-170PM はラックマウント型になっています。 畳んだ状態では 1U の高さですが、 操作時の開いた状態での高さ は約 8U(持ち手部分含む)になることを頭において十分なスペースを開けておいて下さい。

モニターにはスライドモニターレールが付いており、キャビネットの前部と後部のモニターレールの間隔に合うように後部で長さ調節ができるようになっています。

長さを調整するには、下図に示された4つの調整ねじを緩め、モニターレールを必要なだけ後ろに引っ張ります。そして、ねじを再び締めます。



リアパネルを上向きにしてモニターをラックに取り付けます。前後のラック取付けねじがしっかり締まっているか確認 して下さい。

ー旦取り付けたら、フロントパネルの両サイドにある2つのロックねじを緩めます。ハンドルを持ってモニターを前方 に引っ張ります。モニターが完全に前方に出たら、垂直な位置にちょうつがいを付けます。

畳むには、モニターの上部を前方に引っ張ります。水平な位置にちょうつがいが下がります。 ロックねじを締められる位置までラックに押し戻します。

注.モニターを畳むとき指を挟んだり、ラックですりむいたりしないよう注意して下さい。

仕様



型番	TLM-170P / PR / PM
ディスプレイ	17.3 インチワイド TFT LCD(LED バックライト)
解像度	1920×1080 ピクセル
アスペクト比	16:9 / 4:3
タリーランプ	赤 / 緑 2 種類
視野角	上下 +60° / -80° 左右 +80° / -80°
輝度・コントラスト比	400 cd/m ² • 600:1
カラープロセス	ブライトネス、コントラスト、カラー、ティント、シャープネス、色温度
映像入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) × 1 系統(アクティブスルーアウト付)、 HDMI(HDMI 1.3) × 2 系統 コンポーネント(BNC × 3) × 1 系統 コンポジット(BNC) × 2 系統(NTSC / PAL 自動認識・CV2 のみアクティブスルーアウト付き)
音声入力	不平衡型音声(RCA)×モノラル3系統(コンポジット×2系統、 コンポーネントに対応)、 HDMI (HDMI 1.3) ×2系統 (2ch エンベデッドオーディオ)、 3G/HD/SD-SDI (BNC) ×1系統 (8ch エンベデッドオーディオ)
その他の入力	タリー(3.5mm ミニジャック)×1 系統
その他の出力	外部スピーカー×1 系統(L/R 2W)、ヘッドホン(3.5mm ミニジャック)×1 系統 内蔵スピーカー×2
映像仕様	3G/HD/SD-SDI信号(HD-SDI SMPTE 425M-A/B 規格、SD-SDI SMPTE125M 規格) インピーダンス:75Ω 1920 x 1080p (23.98/24/24SF/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz) 1920 x 1080i (50/59.94/60 Hz) 1280 x 720p (50/59.94/60 Hz) 720 x 480i / 576i
動作環境温度	0°C∼50°C
動作環境湿度	10%~90%(結露なし)
寸法 / 質量	TLM-170P:幅 408mm×高さ 393mm×奥行 190mm スタンド含む / 約 5.1kg TLM-170PR:幅 482mm×高さ 309mm×奥行 41mm ラックマウント金具含む / 約 6.0kg TLM-170PM:幅 486mm×高さ 44mm×奥行 442~501mm の間で調整可能 1U ラックマウント金具含む / 約 8.0kg
電源	DC 12V 30W

仕様は予告なしに変わることがあります。