

お客様向けのファームウェア更新手順

Datavideoは通常、新しい機能を含む新しいファームウェアをリリースするか、バグ修正を報告します。お客様は、DAC-8PAファームウェアを希望どおりにダウンロードするか、最寄りの販売店または再販業者に連絡して支援を求めることができます。

このドキュメントでは、ファームウェアのアップグレードプロセスの概要を説明します。これには、完了までに約10分かかります。既存のDAC-8PAの設定は、ファームウェアのアップグレードプロセスを通じて維持される必要があります。これは、ユニットが応答しなくなる可能性があるため、開始後に中断しないでください。

DAC-8PAでファームウェアを正常にアップグレードするには、次のものがが必要です。

最新のファームウェアファイルは、最寄りのDatavideoディーラーまたはオフィスから入手できます。

PC またはラップトップ。

USB ケーブル

ステップ1：最新のDAC-8PAファームウェア「DAC-8PA FW TOOL V1.02」をDatavideoの公式ウェブサイト www.datavideo.JP からダウンロードしてください。

ステップ2. DAC-8PA FW Tool.exeをPCまたはラップトップにインストールしてから、ソフトウェアを開きます。

ステップ3. DAC-8PAを電源に接続してください。

ステップ4. 「READ」 ボタンを押すと、ソフトウェアのバージョンが表示されます。

ステップ5. 「SMPTE」 または 「EBU」 ボタンを押して、音声レベルの標準を設定してください。

